

## Renkaan irroitus 2-pyöräisestä PWS astiasta



1. Etsi ura pyörältä, se voi näyttää muoviselta. Kanava näkyy pyörän mallista riippuen joko pyörän ulkopuolelta, että sisäpuolelta.



2. Pora pieni reikä (3-4 mm) ulkopuolelta niin lähellä navan keskustaa kuin mahdollista.



3. Siirrä tappi kumitelalle ruuvitaltan avulla ja nosta samalla pyörä akselilta.